

FRIONETT® ACTIV' N

PRESENTATION



Photo non-contractuelle

La gamme Frionett® Activ' N est une gamme de produits de nettoyage désinfectants, dégraissants et désodorisants pour les équipements des installations de réfrigération et de climatisation tels que les évaporateurs, les ventilateurs, et les carrossages.

Sa formule désinfectante est spécifiquement adaptée pour un traitement efficace des échangeurs contre les bactéries, les levures et les virus.

Trois formules disponibles :

- Frionett® Activ' N RTU 750ml prêt à l'emploi
- Frionett® Activ' N Concentré 5L concentré à diluer
- Frionett® Activ' N Foam 500ml en aérosol

CARACTERISTIQUES

	Frionett® Activ' N RTU	Frionett® Activ' N Concentré 5L	Frionett® Activ' N Foam
Aspect	Liquide incolore		Mousse incolore
Odeur	Fraîcheur verte		
pH pur	10.7	11	10.3
Solubilité dans l'eau	Miscible en toutes proportions		Insoluble
Inflammabilité	Ininflammable		Extrêmement inflammable
Dégraissant	Oui		

FRIONETT® ACTIV' N RTU



Photo non-contractuelle

Pulvérisateur 750 ml

APPLICATION

Le Frionett® Activ' N RTU est un désinfectant, désodorisant et dégraissant prêt à l'emploi pour l'entretien des installations de réfrigération et de climatisation (notamment pour les évaporateurs et les meubles frigorifiques de grandes surfaces).

Il nettoie, dégraisse et élimine les bactéries, les levures, les virus, la saleté, et les mauvaises odeurs.

Produit uniquement autorisé à l'utilisation et mis sur le marché en France, Allemagne, Suisse, Hongrie et hors EUROPE.

UTILISATION

Pulvériser de façon à recouvrir uniformément la surface à traiter. Laisser agir entre 5 minutes à 1 heure, puis rincer les échangeurs ou essuyer avec un chiffon doux les surfaces nettoyées (rinçage minutieux obligatoire à l'eau claire dans le cas d'utilisation de surface destinées au contact alimentaire). Renouveler l'opération si nécessaire. Fréquence : faire un nettoyage 3 à 4 fois par an minimum.



DESINFECTION

ORGANISMES CIBLES	Temps de contact & température	NORME
Bactéries	5 min à 20°C*	EN 1276 EN 13697
Salmonella typhimurium, listeria monocytogenes, legionella pneumophila	5 min à 20°C*	EN 1276
legionella pneumophila	60 min à 10°C**	EN 1276
Levures	15 min à 20°C*	EN 1650
	5 min à 20°C*	EN 13697
Dekkera bruxellensis	15 min à 20°C*	EN 1650
Virus (vaccine, coronavirus hcov-229e)	5 min à 20°C*	EN 14476 + A2 (2019)

Ce résultat valide l'activité sur l'ensemble des virus enveloppés.

* sans lavage préalable

**avec lavage préalable

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Utiliser dans une zone ventilée.

Se reporter à la fiche de données de sécurité et à l'étiquette du produit.

Pendant l'utilisation : porter les EPI (gants, manches longues, masque facial et lunettes).

FRIONETT® ACTIV' N CONCENTRE 5L



Photo non-contractuelle

Bidon 5L

Le **Frionett® Activ' N Concentré 5L** s'utilise dilué pour l'entretien des installations de réfrigération et de climatisation (notamment pour les évaporateurs et les meubles frigorifiques de grandes surfaces). Il nettoie, dégraisse et élimine les bactéries, les levures, les virus, la saleté, et les mauvaises odeurs.

Produit uniquement autorisé à l'utilisation et mis sur le marché en France, Allemagne, Suisse, Hongrie et hors EUROPE.

UTILISATION

Diluer selon les concentrations indiquées dans le tableau ci-dessous. Pulvériser ou appliquer à l'aide d'une éponge le **Frionett® Activ' N** sur la surface à nettoyer à l'aide d'un pulvérisateur, d'un nettoyeur haute pression, ou sur une éponge humide. Rincer les échangeurs ou essuyer avec un chiffon doux les surfaces nettoyées (rinçage minutieux obligatoire à l'eau claire dans le cas d'utilisation de surface destinées au contact alimentaire).

Renouveler l'opération si nécessaire. Fréquence : faire un nettoyage 3 à 4 fois par an minimum.



DESINFECTION & DILUTION

ORGANISMES CIBLES	Dilution (% volume)	Volume FRIONETT ACTIV' N (mL)	Volume eau pour 5L solution (L)	Temps de contact & température	NORME
Bactéries	2,5	125	4,875	5 min à 20°c*	EN 1276 EN13697
Salmonella typhimurium, listeria monocytogenes, legionella pneumophila	1	50	4,95	5 min à 20°c*	EN 1276
legionella pneumophila	0,1	5	4,995	60 min à 10°C**	
Levures	2	100	4,9	15 min à 20°c*	EN 1650 EN 13697
Dekkera bruxellensis	1	50	4,95	15 min à 20°c*	EN 1650
Virus (vaccine, coronavirus hcov-229e)	5	250	4,75	5 min à 20°c*	EN 14476 + A2 (2019)

Ce résultat valide l'activité sur l'ensemble des virus enveloppés.

*sans lavage préalable

**avec lavage préalable

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Utiliser dans une zone ventilée.

Pendant l'utilisation : porter les EPI (gants, manches longues, masque facial et lunettes).

Se reporter à la fiche de données de sécurité et à l'étiquette du produit.

Frionett® Activ' N RTU et **Frionett® Activ' N Concentré 5L** sont en solution aqueuse. Les parties électriques non étanches des installations doivent être protégées ou isolées électriquement (non alimentées) pendant le nettoyage.

FRIONETT® ACTIV' N FOAM



Photo non-
contractuelle
Aérosol 500 ml

Le **Frionett® Activ' N Foam** est une mousse active désinfectante parfumée prête à l'emploi qui adhère à la surface pour le nettoyage des installations de réfrigération et de climatisation (petits évaporateurs, petites unités intérieures de climatisation). Il nettoie, dégraisse et élimine les bactéries, les levures, les virus, la saleté, et les mauvaises odeurs.

Produit uniquement autorisé à l'utilisation et mis sur le marché en Allemagne et hors Europe.

UTILISATION

Pulvériser de façon à recouvrir uniformément de mousse la surface à traiter. Laisser agir entre 5 minutes à 1 heure, puis rincer les échangeurs ou essuyer avec un chiffon doux les surfaces nettoyées (rinçage minutieux obligatoire à l'eau claire dans le cas d'utilisation de surface destinées au contact alimentaire)

Usage uniquement sur des équipements hors tension et attendre 5 min avant de remettre sous tension.

Ne pas pulvériser de façon prolongée.

Renouveler l'opération si nécessaire. Fréquence : faire un nettoyage 3 à 4 fois par an minimum

DESINFECTION

ORGANISMES CIBLES	Temps de contact & température	NORME
Bactéries	5 min à 20°C*	EN 1276 EN 13697
Salmonella typhimurium, listeria monocytogenes, legionella pneumophila	5 min à 20°C*	EN 1276
Levures	15 min à 20°C*	EN 1650
	5 min à 20°C*	EN 13697
Dekkera bruxellensis	15 min à 20°C*	EN 1650
Virus (vaccine, coronavirus hcov-229e)	5 min à 20°C*	EN 14476 + A2 (2019)

Ce résultat valide l'activité sur l'ensemble des virus enveloppés.

*sans lavage préalable

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Tester sur une petite zone cachée avant usage sur des matériaux sensibles ou peints.

Extrêmement inflammable. S'utilise dans une zone ventilée.

Pendant l'utilisation : porter les EPI (gants, manches longues, masque facial et lunettes).

Se reporter à la fiche de données de sécurité et à l'étiquette du produit.

Les renseignements contenus dans cette fiche produit sont les résultats de nos études et de notre expérience. Ils sont donnés de bonne foi, mais ne peuvent en aucun cas constituer de notre part une garantie, ni engager notre responsabilité, particulièrement en cas d'atteinte aux droits des tiers, ni en cas de manquement des utilisateurs de nos produits aux réglementations en vigueur les concernant.



Pour toute information complémentaire, consultez notre site internet :
<https://climalife.com/contact-us/>



web

VIN-FP-967/003