



**LG**

Life's Good

FRANCAIS

# MANUEL D'UTILISATION CLIMATISEUR

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil, et le conserver pour toute consultation ultérieure.

TYPE : MURAL

# ASTUCES POUR ECONOMISER L'ENERGIE

Nous vous donnons ici quelques astuces qui vous permettront de minimiser la consommation d'énergie lorsque vous utilisez le climatiseur. Vous pouvez utiliser un climatiseur de manière plus efficace en vous référant aux instructions ci-dessous.

- Evitez un refroidissement excessif des unités intérieures. Une telle application pourrait représenter un danger pour votre santé et entraîner une plus grande consommation de courant.
- Evitez d'exposer le climatiseur aux rayons solaires à l'aide des rideaux ou des persiennes lorsqu'il est en marche.
- Maintenez les portes et les fenêtres complètement fermées lorsque vous utilisez le climatiseur.
- Ajustez le sens du débit d'air verticalement ou horizontalement pour permettre la circulation de l'air intérieur.
- Accélérez le ventilateur pour refroidir ou réchauffer rapidement l'air intérieur en peu de temps.
- Ouvrez régulièrement des fenêtres pour des besoins d'aération étant donné que la qualité de l'air intérieur peut se détériorer si vous utilisez le climatiseur pendant plusieurs heures.
- Ouvrez régulièrement des fenêtres pour des besoins d'aération étant donné que la qualité de l'air intérieur peut se détériorer si vous utilisez le climatiseur pendant plusieurs heures.

## Pour vos archives

Agrafez votre reçu sur cette page dans le cas où vous en avez besoin pour prouver la date d'achat ou pour des besoins de garantie. Ecrivez le numéro du modèle et le numéro de série ici:

Numéro du modèle:

Numéro de série:

Ces numéros sont disponibles sur l'étiquette de chaque côté du climatiseur.

Nom du distributeur:

Date d'achat:

# CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

## LISEZ ENTIEREMENT LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.

Respectez toujours les consignes suivantes pour éviter des situations dangereuses et garantir une performance optimale de votre produit.

### ATTENTION

Le non respect de ces consignes peut être fatal ou provoquer des blessures graves.

### AVERTISSEMENT

Le non respect de ces consignes peut provoquer des blessures légères ou endommager le produit.

### ATTENTION

- Les travaux d'installation ou de dépannage effectués par des personnes non qualifiées peuvent vous exposer aux risques en même temps que les autres personnes.
- L'installation DOIT être conforme aux codes de construction locaux, et dans le cas où il n'en existe pas, au Code National de l'Électricité NFPA 70/ANSI C1-1003 ou à l'édition actuelle et au Code Canadien de l'Électricité, Partie 1 CSA C.22.1.
- Les informations contenues dans ce manuel sont destinées à un technicien de maintenance qualifié qui maîtrise les consignes de sécurité et dispose d'outils et d'instruments de test appropriés.
- Le fait de ne pas lire attentivement et de ne pas respecter les instructions de ce manuel peut provoquer un dysfonctionnement de l'équipement, des dégâts matériels, des blessures individuelles et/ou la mort.

### Installation

- Utilisez un disjoncteur et un fusible standard en conformité aux estimations du climatiseur. Le fait de ne pas prendre ces mesures peut provoquer un choc électrique ou une défaillance du produit.
- Contactez un centre de service agréé lorsque vous installez le climatiseur ou lorsque vous le réinstallez ailleurs. Le fait de ne pas prendre ces mesures peut provoquer des blessures graves ou une défaillance du produit.
- Utilisez toujours une fiche et une prise d'alimentation avec une prise de terre. Le fait de ne pas prendre ces mesures peut provoquer un choc électrique ou une défaillance du produit.
- Installez le panneau et le couvercle de la boîte de commande de façon sécurisée. Une mauvaise installation peut provoquer une explosion ou un incendie.
- Installez une sortie électrique et un disjoncteur dédiés avant d'utiliser le climatiseur. Le fait de ne pas prendre ces mesures peut provoquer un choc électrique ou une défaillance du produit.
- Utilisez un disjoncteur et un fusible standard en conformité aux estimations du climatiseur. Le fait de ne pas prendre ces mesures peut provoquer un choc électrique ou une défaillance du produit.
- Ne modifiez pas et ne prolongez pas le câble d'alimentation. Si le câble ou le cordon d'alimentation a des égratignures, s'il est usé ou endommagé, il doit être remplacé. Il peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Faites attention lorsque vous déballez et installez le climatiseur. Le fait de ne pas prendre ces mesures peut provoquer des blessures graves ou une défaillance du produit.
- Contactez un centre de service agréé lorsque vous installez le climatiseur ou lorsque vous le réinstallez ailleurs. Le fait de ne pas prendre ces mesures peut provoquer des blessures graves ou une défaillance du produit.
- N'installez pas le climatiseur sur une surface instable où dans un endroit où il peut tomber. Cela peut provoquer la mort, des blessures graves ou la défaillance du produit.

## Fonctionnement

- Ne laissez pas le climatiseur fonctionner pendant longtemps lorsque l'humidité est très élevée ou lorsqu'une porte ou une fenêtre a été laissée ouverte. Dans le cas contraire, cela peut provoquer la défaillance du produit.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas tiré ou endommagé lorsque le climatiseur est en marche. Le fait de ne pas prendre ces mesures peut provoquer un incendie, un choc électrique ou une défaillance du produit.
- Ne placez aucun objet sur le cordon d'alimentation Cela peut provoquer un choc électrique ou la défaillance du produit.
- Ne mettez pas le climatiseur en marche ou hors tension en branchant ou en débranchant le cordon d'alimentation. Cela peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Evitez de toucher, de réparer ou de mettre le climatiseur en marche avec des mains mouillées. Cela peut provoquer un choc électrique ou la défaillance du produit.
- Ne placez pas un appareil de chauffage ou d'autres systèmes de chauffage à côté du câble d'alimentation. Cela peut provoquer un incendie, un choc électrique ou la défaillance du produit.
- Evitez que l'eau pénètre dans le climatiseur. Cela peut provoquer une explosion ou un incendie.
- Ne laissez pas de substances inflammables comme l'essence, le benzène ou un diluant à côté du climatiseur. Elles peuvent provoquer une explosion ou un incendie.
- Ne laissez pas de substances inflammables comme l'essence, le benzène ou un diluant à côté du climatiseur. Elles peuvent provoquer une explosion ou un incendie.
- En cas de fuite de gaz, ventilez suffisamment le local avant d'utiliser le climatiseur de nouveau. Dans le cas contraire, ces fuites peuvent provoquer une explosion ou un incendie.
- Débranchez la fiche d'alimentation si un bruit, une odeur ou la fumée proviennent du climatiseur. Dans le cas contraire, cela peut provoquer une explosion ou un incendie.
- Arrêtez le climatiseur et fermez la fenêtre en cas d'orage ou douragan. Si possible, enlevez le produit de la fenêtre avant que survienne louragan.
- Ne touchez pas le filtre électrostatique après avoir ouvert la grille avant. Le fait de ne pas prendre ces mesures peut provoquer un choc électrique ou une défaillance du produit.
- Contactez un centre de service agréé lorsque le climatiseur est plongé dans l'eau en cas dinondation. Dans le cas contraire, cela peut provoquer une explosion ou un incendie.
- Prenez des précautions pour que l'eau n'entre pas dans le produit.
- Assurez-vous qu'il existe une ventilation suffisante lorsque ce climatiseur et un appareil de chauffage sont utilisés de façon simultanée. Le fait de ne pas prendre ces mesures peut provoquer l'incendie, des blessures graves ou une défaillance du produit.
- Mettez le système hors tension et débranchez la fiche d'alimentation lorsque vous nettoyez ou réparez le climatiseur. Le fait de ne pas prendre ces mesures peut provoquer la mort, des blessures graves ou une défaillance du produit.
- Débranchez la fiche d'alimentation lorsque le climatiseur n'est pas utilisé pendant une période prolongée. Dans le cas contraire, cela peut provoquer la défaillance du produit.
- Ne placez aucun objet sur le climatiseur. Cela peut provoquer la défaillance du produit.
- Pour le nettoyage interne, veuillez contacter un Centre de Service Agrée ou un concessionnaire. N'utilisez pas de détergents corrosifs; Ils corrodent ou endommagent l'unité. Les détergents corrosifs peuvent aussi provoquer les pannes, l'incendie ou le choc électrique.

## AVERTISSEMENT

### Installation

- Assurez-vous qu'il n'existe aucune fuite du réfrigérant après avoir installé ou dépanné le climatiseur. Dans le cas contraire, cela peut provoquer la défaillance du produit.
- Installez le tuyau de vidange correctement pour une évacuation normale de l'eau de condensation. Dans le cas contraire, cela peut provoquer la défaillance du produit.
- Maintenez le niveau même en installant le produit.
- Installez le climatiseur dans un endroit où les bruits provenant de l'unité extérieure ou le gaz d'échappement ne vont pas indisposer les voisins. Le fait de ne pas prendre ces mesures peut provoquer des conflits entre les voisins.
- Lors du transport de l'équipement, il faut au moins 2 ou plusieurs personnes, ou un chariot élévateur à fourche. Le transport du produit peut provoquer des blessures graves.
- N'installez pas le climatiseur dans un endroit où il sera exposé directement au vent de mer (embrun salé). Cela peut provoquer la défaillance du produit.

### Fonctionnement

- N'exposez pas les personnes, les animaux ou les plantes au froid ou au vent chaud provenant du climatiseur. Cela peut provoquer des blessures graves.
- N'utilisez pas le produit pour des fins spéciales notamment pour la préservation des aliments, des objets d'art, etc. Il s'agit d'un climatiseur utilisé pour le confort du consommateur, et non d'un système de réfrigération de précision.
- Ne bloquez pas la circulation de l'air de sortie pu d'entrée. Cela peut provoquer une explosion la défaillance du produit.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage ou de solvants puissants lorsque vous nettoyez le climatiseur, ne lavez pas le produit avec des jets d'eau. Utilisez un tissu doux. Le non respect de ces consignes peut provoquer des blessures graves ou la défaillance du produit.
- Ne touchez jamais les parties métalliques du climatiseur lorsque vous retirez le filtre à air. Cela peut provoquer des blessures graves ou la défaillance du produit.
- Ne placez aucun objet sur le climatiseur. Cela peut provoquer la défaillance du produit.
- Insérez toujours le filtre de façon appropriée après le nettoyage. Nettoyez le filtre toutes les deux semaines ou plus régulièrement le cas échéant.
- N'introduisez pas les mains ou d'autres objets à travers la sortie ou l'entrée d'air lorsque le climatiseur est en marche. Cela peut provoquer un choc électrique.
- Ne buvez pas l'eau évacuée du climatiseur. Cela peut provoquer de graves problèmes de santé.
- Utilisez un tabouret ou une échelle solides lors du nettoyage, de la maintenance ou du dépannage du climatiseur en hauteur. Le fait de ne pas prendre ces mesures peut provoquer des blessures graves ou une défaillance du produit.
- Ne mélangez pas les piles de la télécommande avec d'autres types de piles, encore moins les piles neuves avec usées. Dans le cas contraire, cela peut provoquer la défaillance du produit.
- Ne rechargez pas et ne démontez pas les piles. Dans le cas contraire, cela peut provoquer une explosion, un incendie ou des blessures graves.
- Arrêtez d'utiliser la télécommande s'il y a fuite de fluide au niveau des piles. Si votre habit ou votre peau sont exposés au liquide de la pile provenant de la fuite, nettoyez-les avec de l'eau potable. Dans le cas contraire, cela peut provoquer des blessures graves.
- Si vous avalez le fluide de la pile provenant d'une fuite, lavez soigneusement l'intérieur de votre bouche, puis consultez un médecin. Dans le cas contraire, cela peut provoquer de graves problèmes de santé.
- N'ouvrez pas ou ne fermez pas le panneau frontal de force lors de son mouvement.
- Faut ouvrir le panneau avant après ascenseur vers le bas du panneau avant lentement lorsque le produit est en marche



# TABLE DES MATIÈRES

## 2 ASTUCES POUR ECONOMISER L'ENERGIE

## 3 CONSIGNES DE SECU- RITE IMPORTANTES

## 7 AVANT L'UTILISATION

- 7 Composants
- 7 Plages de fonctionnement
- 8 Santé
- 9 Utilisation de la télécommande
- 10 Insertion des piles
- 10 Installation du support de la télécom-  
mande

## 11 FONCTIONS DE BASE

- 11 Refroidissement de votre local
- 11 Chauffage de votre local
- 11 Elimination de l'humidité
- 12 Ventilation de votre local
- 12 Réglage de la vitesse de ventilation
- 12 Réglage de la direction du débit d'air
- 12 Réglage de la minuterie
- 12 Réglage de l'heure actuelle
- 13 Mise en marche automatique du cli-  
matiseur à une heure prédéfinie.
- 13 Arrêt automatique du climatiseur à une  
heure prédéfinie.
- 13 Suppression des paramètres de la mi-  
nute
- 13 Configuration du mode veille

## 14 FONCTIONS AVANCEES

- 14 Modification rapide de la température  
ambiante
- 14 Purification de l'air intérieur
- 14 Mode nettoyage automatique
- 15 Mode purification par filtre Plasmateur
- 15 Fonctionnement automatique
- 16 Mode changement automatique
- 16 Conversion °C/°F
- 16 Mode refroidissement économie d'éner-  
gie
- 16 Luminosité de l'écran d'affichage
- 17 Mise en marche du climatiseur sans  
télécommande
- 18 Redémarrage automatique du clima-  
tiseur

## 19 MAINTENANCE

- 20 Nettoyage du filtre à air
- 20 Nettoyage du filtre alvéolé
- 20 Nettoyage du filtre Plasmateur


## 21 DÉPANNAGE

- 21 Fonction de diagnostic automatique
- 21 Avant une demande de service

# AVANT L'UTILISATION

## Composants

### Composants




FRANÇAIS

\* Le composant peut varier selon le modèle.

### REMARQUE

- Le nombre de témoins de fonctionnement et leurs positions peuvent varier, en fonction du modèle de climatiseur.

## Unité extérieure



\* Le composant peut varier selon le modèle.

## Plages de fonctionnement


Le tableau ci-dessous indique les plages de température auxquelles le climatiseur peut fonctionner.

Mode	Température intérieure	Température extérieure
Mode refroidissement	18°C~32°C	-10°C~48°C
Mode chauffage	10°C~30°C	-15°C~24°C

## Santé


### Filtre alvéolé

- 1 En offrant un maximum d'espace avec un minimum de matériaux, l'alvéole d'abeilles est la structure la plus efficace qui crée le maximum de filtration tout en restant stable et équilibrée.
- 2 Le filtre d'odeur courant enlève les odeurs ordinaires qui donnent la migraine et la fatigue chronique.
- 3 Le Filtre anti Virus & Allergie de LG bloque le neuraminidase et l'hémagglutinine, qui est activé lorsque le virus se libère de la cellule hôte pour proliférer.




### Plasmateur Ionisateur

- 1 Les particules d'ion issues du Plasmateur stérilisent les bactéries de l'air et d'autres substances nocives.
- 2 L'ion du Plasmateur stérilise non seulement l'air qui passe par le climatiseur, mais aussi toutes les substances nocives environnantes et même les odeurs.



### Filtre Plasmateur


- 1 Les minuscules particules de poussières sont incinérées lorsqu'elles sont capturées par le champ électrique.
- 2 Le système de purification d'air plasma peut réduire les polluants et la poussière.
- 3 Ce filtre enlève les acariens de maison et les poils des animaux domestiques afin de protéger l'utilisateur contre l'allergie et les symptômes d'asthme.



## Utilisation de la télécommande

Vous pouvez utiliser le climatiseur plus facilement avec la télécommande. Vous trouverez les boutons des fonctions supplémentaires à la base de l'afficheur.

### Télécommande sans fil




Panneau de commande	Ecran d'affichage	Description
PLASMA		<b>Bouton plasma*</b> : Le filtre Plasmateur purifie l'air enlevant les acariens, les infimes traces de poussière et les poils d'animaux de compagnie. Plasmateur ionisateur stérilise les bactéries de l'air ainsi que d'autres substances nocives.
SLEEP		<b>Bouton automatique mode veille*</b> : permet de régler le fonctionnement automatique du mode veille.
TEMP		<b>Boutons de réglage de la température</b> : permet d'ajuster la température ambiante lors du refroidissement et du chauffage.
ON/OFF		<b>Bouton de mise en marche/arrêt</b> : permet de mettre le système en marche/hors tension.
FAN SPEED		<b>Bouton de réglage de la vitesse du ventilateur intérieur</b> : permet de régler la vitesse de ventilation.
MODE		<b>Bouton de sélection du mode de fonctionnement*</b> : permet de sélectionner le mode de fonctionnement. Mode refroidissement (⌘) / Fonctionnement automatique ou Changement automatique (Ⓐ) / Fonctionnement de déshumidification (Δ) / Fonctionnement du chauffage (☰) / Circulation de l'air (☴)
JET		<b>Bouton de chauffage/refroidissement par jet d'air*</b> : permet de chauffer ou de refroidir la température intérieure en peu de temps.
SWING		<b>Bouton direction du débit d'air</b> : permet de régler le sens de la circulation de l'air, verticalement ou horizontalement.
ROOM TEMP		<b>Bouton d'affichage de la température</b> : affiche la température ambiante. Maintenez la touche enfoncée pendant plus de 5 secondes. L'affichage alterne entre °C et °F.
ON OFF		<b>Bouton de minuterie</b> : permet de régler l'heure actuelle et l'heure de début/fin.
A/CLEAN E/SAVING LIGHT		<b>Bouton des fonctions et de navigation*</b> : permet de régler l'heure et de configurer des fonctions spéciales. E: Nettoyage automatique / T: permet d'activer le refroidissement avec économie d'énergie / Δ: permet de régler la luminosité de l'affichage de l'unité intérieure
SET CLEAR		<b>bouton Configurer/Supprimer</b> : permet de configurer ou d'annuler des fonctions.
O		<b>Bouton de réinitialisation</b> : Permet de réinitialiser les paramètres du climatiseur.

\* Il est possible que certaines fonctions ne soient pas prises en charge selon le modèle.


## Insertion des piles

Insérez les piles avant d'utiliser la télécommande. Le type de piles utilisé est AAA (1,5 V).

- 1 Enlevez le couvercle du compartiment à piles.



- 2 Insérez les nouvelles piles + et - assurez-vous que les bornes de ces piles sont placées correctement.



- 3 Remettez le couvercle du compartiment à piles en place.

### ! REMARQUE


- Si l'écran d'affichage de la télécommande commence à s'éteindre, remplacez les piles.

## Installation du support de la télécommande


Installez le support à l'abri du contact direct avec les rayons du soleil pour protéger la télécommande.

- 1 Choisissez un endroit sécurisé et facilement accessible.

- 2 Fixez le support en serrant fermement les 2 vis à l'aide d'un tournevis ou à l'aide d'un ruban adhésif à double côté.




- 3 Glissez la télécommande à l'intérieur du support.



## Méthode de fonctionnement

Orientez la télécommande vers le récepteur de signaux en bas du climatiseur pour le mettre en marche.





### ! REMARQUE

- La télécommande peut mettre d'autres appareils électroniques en marche si vous le pointez sur ces appareils. Assurez-vous que vous avez orienté la télécommande vers le récepteur de signaux du climatiseur.
- Pour un fonctionnement approprié, utilisez un tissu doux pour nettoyer l'émetteur et le récepteur.

# FONCTIONS DE BASE

## Refroidissement de votre local (mode refroidissement)


- Appuyez sur pour mettre le système en marche.
- Appuyez sur plusieurs fois pour sélectionner le mode refroidissement.  
- s'affiche à l'écran.



- Appuyez sur ou pour régler la température de votre choix.  
- La plage des températures se situe entre 18°C - 30°C.

## Chaudage de votre local (mode chauffage)

- Appuyez sur pour mettre le système en marche.
- Appuyez sur plusieurs fois pour sélectionner le mode chauffage.  
- s'affiche à l'écran.



- Appuyez sur ou pour régler la température de votre choix.  
- La plage des températures se situe entre 16°C - 30°C


### REMARQUE

- Les modèles Refroidissement uniquement ne prennent pas cette fonction en charge.

## Elimination de l'humidité (Fonctionnement de déshumidification)

Ce mode permet d'éliminer une humidité excessive dans un milieu caractérisé par un niveau d'humidité élevé ou pendant la saison des pluies, pour empêcher que la moisissure s'installe dans le système. Ce mode permet également d'ajuster automatiquement la température ambiante et la vitesse de ventilation pour maintenir un niveau d'humidité optimal.

- Appuyez sur pour mettre le système en marche.
- Appuyez sur plusieurs fois pour sélectionner le mode déshumidification.  
- s'affiche à l'écran.




### REMARQUE

- Dans ce mode, vous ne pouvez pas régler la température ambiante; elle est réglée automatiquement. Par ailleurs, la température ambiante ne s'affiche pas à l'écran.

## Ventilation de votre local (mode circulation de l'air)

Ce mode permet seulement à l'air intérieur de circuler sans modifier la température ambiante. Le voyant de refroidissement s'allume en mode circulation de l'air.

- Appuyez sur  pour mettre le système en marche.
- Appuyez sur  plusieurs fois pour sélectionner le mode circulation de l'air.  
-  s'affiche à l'écran.



- Appuyez sur  pour régler la vitesse de ventilation.

## Réglage de la vitesse de ventilation

- Appuyez sur  repeatedly pour régler la vitesse de ventilation.  
- Sélectionnez  si vous voulez l'air naturel. La vitesse de ventilation est réglée automatiquement.

Remarque	Vitesse
	Haute
	Moyenne - Haute
	Moyenne
	Moyenne - Basse
	Basse
	Ventilation Naturelle

## Réglage de la direction du débit d'air

- Pour régler la direction du débit d'air sur un plan horizontal, appuyez sur  plusieurs fois et sélectionnez la direction souhaitée.  
- Sélectionnez  pour régler automatiquement la direction du débit d'air.
- Pour régler la direction du débit d'air sur un plan vertical, appuyez sur  plusieurs fois et sélectionnez la direction souhaitée.  
- Sélectionnez  pour régler automatiquement la direction du débit d'air.

### ! REMARQUE


- Il est possible que le réglage de la direction du débit d'air sur le plan vertical ne soit pas pris en charge en fonction du modèle.
- Le réglage arbitraire du déflecteur d'air peut causer la défaillance du produit.
- Si vous redémarrez le climatiseur, il commence à fonctionner avec la direction définie précédemment pour la circulation de l'air, par conséquent, il est possible que le déflecteur d'air ne corresponde pas à l'icône affichée sur la télécommande. Lorsque ce scénario se présente, appuyez sur  ou  pour régler la direction du débit d'air de nouveau.

## Réglage de la minuterie

Vous pouvez utiliser la fonction de la minuterie pour économiser l'énergie et utiliser le climatiseur de façon plus efficace.

## Réglage de l'heure actuelle

- Appuyez sur  Maintenez la touche enfoncée pendant plus de 5 secondes.  
- L'icône de AM/PM se met à vaciller en bas de l'écran d'affichage.



- 2 Appuyez sur  ou  pour les sélectionner.
- 3 Appuyez sur  pour terminer.

### Mise en marche automatique du climatiseur à une heure prédéfinie.


- 1 Appuyez sur .
- L'icône suivante se met à vaciller en bas de l'écran d'affichage.



- 2 Appuyez sur  ou  pour les sélectionner.
- 3 Appuyez sur  pour terminer.

### Arrêt automatique du climatiseur à une heure prédéfinie.

- 1 Appuyez sur .
- L'icône suivante se met à vaciller en bas de l'écran d'affichage.



- 2 Appuyez sur  ou  pour les sélectionner.
- 3 Appuyez sur  pour terminer.


### Suppression des paramètres de la minuterie

- 1 Appuyez sur .
- 2 Appuyez sur  ou  pour sélectionner le paramètre de la minuterie que vous voulez supprimer.
- 3 Appuyez sur .
  - Pour supprimer tous les paramètres de la minuterie, appuyez sur .

### Configuration du mode veille

Utilisez le mode veille pour arrêter le climatiseur automatiquement lorsque vous allez vous coucher.

- 1 Appuyez sur  pour mettre le système en marche.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Appuyez sur  ou  pour régler sélectionner l'heure (jusqu'à 7 heures).
- 4 Appuyez sur  pour terminer.
  - s'affiche à l'écran en mode veille.



### ! REMARQUE

- En mode Refroidissement et Déshumidification, la température augmente à hauteur de 1° C après 30 minutes et 1° C encore après 30 autres minutes pour vous permettre de dormir plus confortablement.
- La température augmente jusqu'à 2°C à partir de la température prédéfinie.
- La vitesse du ventilateur ne peut pas être changée pendant le mode veille. La vitesse extra faible du ventilateur est réglée au refroidissement et la vitesse faible est réglée au chauffage.


# FONCTIONS AVANCEES

Le climatiseur offre certaines fonctions supplémentaires avancées.

## Modification rapide de la température ambiante (Mode Refroidissement par jets d'air/Chaussage)

Ce mode vous permet de refroidir ou de réchauffer l'air intérieur rapidement en été ou en hiver respectivement.

- 1 Appuyez sur  pour mettre le système en marche.
- 2 Appuyez sur .



- En mode refroidissement par jets d'air, un air intense souffle à une température de 18 °C pendant 30 minutes.
- En mode chauffage, un air intense souffle à une température de 30°C pendant 30 minutes.

### ! REMARQUE


- En mode Circulation de l'air, Auto ou Changement automatique, cette fonction ne peut pas être utilisée.
- Il est possible que cette fonction ne soit pas prise en charge selon le modèle.

## Purification de l'air intérieur


### Plasmateur Auto Nettoyage

En mode Refroidissement et Déshumidification, l'humidité est produite dans l'unité intérieure. Utilisez la fonction de nettoyage automatique pour enlever cette humidité.

- 1 Appuyez sur  pour mettre le système en marche.
- 2 Appuyez sur .  
-  s'affiche à l'écran.



- Si vous coupez l'alimentation, le ventilateur fonctionne pendant 30 et la pale est presque fermée. Le filtre Plasmateur et le plasmateur ionisateur fonctionnent aussi pour purifier et stériliser à l'intérieur de l'unité intérieure pendant l'opération d'auto nettoyage



### ! REMARQUE



- Certains boutons ne peuvent pas être utilisés pendant que la fonction de nettoyage automatique est activée.

## Mode purification par filtre Plasmateur

Le filtre Plasmateur développé par LG enlève complètement des contaminants microscopiques de l'air d'entrée pour fournir un air frais et propre.

Les particules d'Ion provenant du Plasmateur Ioniseur mis au point par LG stérilisent les bactéries de l'air et d'autres substances nocives.

- Appuyez sur  pour mettre le système en marche.
- Appuyez sur .  
-  s'affiche à l'écran.



### REMARQUE


- Vous pouvez utiliser cette fonction en appuyant sur  sans mettre le climatiseur en marche.
- Le voyant de refroidissement et le voyant plasma s'allument lorsque la purification par filtre Plasmateur est activée.
- Il est possible que cette fonction ne soit pas prise en charge selon le modèle.

## Fonctionnement automatique (intelligence artificielle)

### Modèles Refroidissement uniquement

Dans ce mode, la vitesse de ventilation et la température sont réglées automatiquement, en fonction de la température ambiante.

- Appuyez sur  pour mettre le système en marche.
- Appuyez sur  plusieurs fois pour sélectionner le mode automatique.  
-  s'affiche à l'écran.
- Appuyez sur  ou  pour sélectionner le code de fonctionnement souhaité si la température est supérieure ou inférieure à la température souhaitée.



Code	Description
2	Refroidissement
1	Refroidir légèrement
0	Maintenez la température ambiante.
-1	Chauder légèrement
-2	Chauffage


### REMARQUE

- Dans ce mode, vous ne pouvez pas régler la vitesse de ventilation, mais vous pouvez régler le déflecteur d'air pour qu'il tourne automatiquement.
- Il est possible que cette fonction ne soit pas prise en charge selon le modèle.

## Mode changement automatique

Ce mode permet de changer automatiquement le mode de fonctionnement pour maintenir la température définie à  $\pm 2^{\circ}\text{C}$ .

- Appuyez sur pour mettre le système en marche.
- Appuyez sur plusieurs fois pour sélectionner le Mode changement automatique.  
- s'affiche à l'écran.



- Appuyez sur ou pour régler la température de votre choix.  
- La plage des températures se situe entre  $18^{\circ}\text{C} - 30^{\circ}\text{C}$ .
- Appuyez sur plusieurs fois pour sélectionner régler la vitesse de ventilation.

### ! REMARQUE

- Il est possible que cette fonction ne soit pas prise en charge selon le modèle.


## Conversion °C/F

L'appareil fait la conversion  $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$  ou  $^{\circ}\text{F}/^{\circ}\text{C}$  si vous appuyez sur la touche Température ambiante pendant 5 secondes.

## Mode refroidissement économie d'énergie

Ce mode permet de réduire la consommation d'énergie lors du refroidissement et d'augmenter la température définie à un niveau optimum pour garantir une atmosphère plus agréable.

- Appuyez sur pour mettre le système en marche.
- Appuyez sur plusieurs fois pour sélectionner le mode refroidissement.
- Appuyez sur   
- s'affiche à l'écran.



### ! REMARQUE

- Pendant le mode de refroidissement à économie d'énergie, la température indiquée sur l'afficheur de l'unité peut être différente de celle affichée sur la télécommande.

### ! REMARQUE

- Il est possible que différentes températures soient affichées entre la télécommande et le climatiseur pendant le fonctionnement.

## Luminosité de l'écran d'affichage

Vous pouvez de régler la luminosité de l'écran d'affichage de l'unité intérieure.

- Appuyez sur plusieurs fois pour régler la luminosité au niveau de votre choix.

### ! REMARQUE


- Il est possible que cette fonction ne soit pas prise en charge selon le modèle.

## Mise en marche du climatiseur sans télécommande

Vous pouvez utiliser le bouton On/Off (mise en marche/arrêt) de l'unité intérieure pour mettre le climatiseur en marche lorsque la télécommande est indisponible. Toutefois, la vitesse de ventilation est réglée sur Elevée.


### Lors de l'allumage

- Ouvrez le panneau frontal.
- Soulevez légèrement les deux côtés du couvercle.




\* Le composant peut varier selon le modèle.

- Appuyez sur le bouton On/Off.



\* Le composant peut varier selon le modèle.

- Fermez le panneau avant dès que vous avez tourné le bouton marche/arrêt.
- Abaissez légèrement les deux côtés du panneau.




- Pour les modèles de chauffage et de refroidissement, le mode de fonctionnement change en fonction de la température ambiante.

Température ambiante	Température définie	Mode de fonctionnement
Au-dessous de 21°C	24°C	Mode chauffage
Au-dessus de 21°C et au-dessous de 24°C	23°C	Mode déshumidification
Au-dessus de 24°C	22°C	Mode refroidissement


- Pour les modèles Refroidissement uniquement, la température est définie sur 22°C.

### En cas de mise hors tension

- Fermez le panneau frontal.
- Abaissez légèrement les deux côtés du panneau.




- Ouvrez le panneau frontal.
- Soulevez légèrement les deux côtés du couvercle.




\* Le composant peut varier selon le modèle.

- Appuyez sur le bouton On/Off.



\* Le composant peut varier selon le modèle.

- Fermez le panneau avant dès que vous avez tourné le bouton marche/arrêt.
- Abaissez légèrement les deux côtés du panneau.




### Redémarrage automatique du climatiseur


Lorsque le climatiseur est remis en marche après une coupure électrique, cette fonction permet de restaurer les paramètres précédents. Cette fonction est une configuration par défaut.

### Funzione di Riavvio automatico

- Ouvrez le couvercle avant.
- Soulevez légèrement les deux côtés du couvercle.



\* Le composant peut varier selon le modèle.



\* Le composant peut varier selon le modèle.

- Pour réactiver cette fonction, maintenez le bouton Mise en marche/Arrêt enfoncé pendant 6 secondes. Le climatiseur va émettre deux bips sonores et le témoin bleu va clignoter 4 fois.


#### **! REMARQUE**

- Si vous maintenez le bouton On/Off enfoncé pendant 3 à 5 secondes au lieu de 6 secondes, l'unité va basculer en mode test.
- En mode test, le climatiseur émet un air intense pour le refroidissement pendant 18 minutes avant de retourner aux paramètres par défaut.

# MAINTENANCE

Nettoyez régulièrement le produit pour maintenir une performance optimale et prévenir une panne éventuelle.

\*Il est possible que cette fonction ne soit pas prise en charge selon le modèle.



\* Le composant peut varier selon le modèle.

Elément	Intervalle de nettoyage	Méthode de nettoyage
Filtre à air	2 semaines	Voir «nettoyage du filtre à air».
Filtre alvéolé	3 mois	Voir «Nettoyage du filtre anti-allergie et du triple filtre.»
filtre Plasmateur	3 mois	Voir «nettoyage du filtre Plasmateur».
Surface de l'unité intérieure	Régulièrement	Utilisez un tissu doux et sec. N'utilisez pas d'agents de blanchiment ou de abrasifs.
Unité extérieure	Régulièrement	Utilisez la vapeur pour nettoyer les serpentins de l'échangeur de chaleur et les événets du panneau (consultez un spécialiste).



## AVERTISSEMENT

- Mettez le système hors tension et débranchez le cordon d'alimentation avant d'effectuer des travaux de maintenance, sinon, cela peut provoquer un choc électrique.
- N'utilisez jamais de l'eau à une température supérieure à 40 °C pour nettoyer les filtres. Cela pourrait provoquer une déformation ou une décoloration.
- N'utilisez jamais des substances volatiles lorsque vous nettoyez les filtres. Elles peuvent endommager la surface du produit.




## REMARQUE

- La position et la forme des filtres peuvent varier en fonction du modèle.
- Veillez à ce que les serpentins de l'échangeur de chaleur de l'unité extérieure soient nettoyés régulièrement étant donné que la crasse qui s'est accumulée au niveau de ces serpentins peut réduire la performance du produit ou augmenter la consommation de l'énergie.

## Nettoyage du filtre à air


Nettoyez le filtre à air une fois toutes les 2 semaines ou plus le cas échéant.

- 1 Mettez le système hors tension et débranchez le cordon d'alimentation.
- 2 Ouvrez le couvercle avant.
- Soulevez légèrement les deux côtés du couvercle.



\* Le composant peut varier selon le modèle.

- 3 Arrêtez le bouton du filtre à air et soulevez-le légèrement pour le retirer de l'unité.




\* Le composant peut varier selon le modèle.

- 4 Nettoyez le filtre à l'aide d'un aspirateur ou avec de l'eau chaude.  
- Si vous avez de la peine à enlever la saleté, lavez le filtre avec de l'eau tiède et un détergent.
- 5 Séchez le filtre à l'ombre.

## Nettoyage du filtre alvéolé

- 1 Mettez le système hors tension et débranchez le cordon d'alimentation.
- 2 Ouvrez le couvercle avant et retirez le filtre à air (voir «Nettoyage du filtre»).
- 3 Sortez le filtre alvéolé.



\* Le composant peut varier selon le modèle.


- 4 Séchez le filtre directement au soleil pendant 2 heures.

### ! REMARQUE

- La position et la forme des filtres peuvent varier en fonction du modèle.

## Nettoyage du filtre Plasmateur

- 1 Mettez le système hors tension et débranchez le cordon d'alimentation.
- 2 Ouvrez le couvercle avant et retirez le filtre à air (voir «Nettoyage du filtre»).
- 3 Retirez le filtre Plasmateur en 10 secondes.



\* Le composant peut varier selon le modèle.

- 4 Utilisez un aspirateur pour enlever la saleté.  
- Si vous avez de la peine à enlever la saleté, lavez le filtre avec de l'eau tiède.
- 5 Séchez le filtre à l'ombre.

### ! REMARQUE

- La position des filtres peut varier en fonction du modèle.
- Le filtre Plasmateur et le filtre alvéolé ne sont pas inclus avec tous les modèles.

# DEPANNAGE

## Fonction de diagnostic automatique

Ce produit comporte une fonction intégrée de diagnostic automatique. En cas d'erreur, le voyant de l'unité intérieure va clignoter avec des intervalles de 2 secondes. Si ce scénario se présente, contactez votre fournisseur ou un centre de service au niveau local.

## Avant une demande de service

Veuillez vérifier les éléments suivants avant de contacter le centre de service. Si le problème persiste, contactez votre centre de service local.

Problème	Causes probables	Mesures correctives
Conditions de fonctionnement anormales	<ul style="list-style-type: none"> <li>Une odeur de roussi ou un bruit étrange provient du climatiseur.</li> <li>Il y a fuite d'eau au niveau de l'unité intérieure lorsque le niveau d'humidité est faible.</li> <li>Le cordon d'alimentation est endommagé ou produit une chaleur excessive.</li> <li>Un commutateur, un disjoncteur (sécurité, mise à la masse) ou un fusible ne fonctionnent pas normalement.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mettez le climatiseur hors tension, débranchez le cordon d'alimentation et contactez le centre de service.</li> </ul>
Le climatiseur ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le climatiseur est débranché.</li> <li>Un fusible est grillé ou le cordon d'alimentation est bloqué.</li> <li>Il y a une coupure électrique.</li> <li>La tension est très élevée ou très faible.</li> <li>Le climatiseur s'est arrêté automatiquement à une heure prédéfinie.</li> <li>Problème avec les piles dans la télécommande.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez si le cordon d'alimentation est branché sur la sortie.</li> <li>Remplacez le fusible ou vérifiez si le disjoncteur a sauté.</li> <li>Mettez le climatiseur hors tension lorsque survient une coupure électrique.</li> <li>Lorsque l'alimentation est restaurée, patientez pendant 3 minutes, puis mettez le climatiseur en marche.</li> <li>Vérifiez si le disjoncteur a sauté.</li> <li>Appuyez de nouveau sur le bouton de mise en marche.</li> <li>Les piles sont-elles insérées dans la télécommande ? Avez-vous inséré les piles en respectant la polarité (+) (-) ?</li> <li>Vous avez vérifié les points ci-dessus, mais le climatiseur ne fonctionne toujours pas. Remplacez les piles par des piles neuves.</li> </ul>

Problème	Causes probables	Mesures correctives
<b>Le climatiseur ne génère pas d'air frais.</b>	• L'air ne circule pas normalement.	• Assurez-vous que des rideaux, des persiennes ou de meubles ne bloquent pas la façade avant du climatiseur.
	• Le filtre à air est enrâssé.	• Nettoyez le filtre à air une fois toutes les 2 semaines. • Voir «Nettoyage du filtre à air» pour plus d'informations.
	• La température ambiante est très élevée.	• En été, le refroidissement de l'air intérieur peut prendre plus de temps. • Dans ce cas, sélectionnez le mode refroidissement par jets d'air pour refroidir l'air intérieur rapidement.
	• L'air froid s'échappe du local.	• Assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite d'air au niveau des points de ventilation du local.
	• La température souhaitée est supérieure à la température définie.	• Réglez la température souhaitée à un niveau inférieur à la température actuelle.
	• Il existe une source de chauffage à proximité du climatiseur.	• Evitez d'utiliser un générateur de chaleur comme un four électrique ou un brûleur à gaz lorsque le climatiseur est en marche.
	• Le mode circulation de l'air est sélectionné.	• En mode circulation de l'air, l'air est soufflé du climatiseur sans refroidir ou chauffer l'air intérieur. • Changez le mode de fonctionnement en mode refroidissement.
	• La température extérieure est trop élevée.	• L'effet de refroidissement n'est peut-être pas suffisant.
<b>Le climatiseur ne génère pas d'air chaud.</b>	• Lorsque le mode chauffage est démarré. La vanne est quasi-maintenue fermée et le flux d'air ne sort pas. • L'unité extérieure est pourtant déjà en fonctionnement.	• Ce symptôme est normal. • Attendez que l'unité prépare l'air chaud. • Cette fonction prépare la diffusion d'air chaud.
	• Le mode dégivrage est en cours dans l'unité extérieure.	• En mode chauffage, de la glace ou du givre se forme sur les serpentins lorsque la température extérieure chute. • Cette fonction élimine la couche de givre sur le serpentin. • Veuillez attendre que l'opération soit achevée. Elle nécessite environ 15 min.
	• La température extérieure est trop basse.	• L'effet de chauffage n'est peut-être pas suffisant.

Problème	Causes probables	Mesures correctives
<b>Le climatiseur s'arrête en plein fonctionnement.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le climatiseur s'arrête soudainement.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La fonction de minuterie peut être activée. Si la fonction de minuterie est activée, le climatiseur peut être éteint.</li> <li>Vérifiez que le réglage de la minuterie est correct.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Une coupure de courant s'est produite pendant le fonctionnement.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La fonction de redémarrage automatique est intégrée. Il s'agit d'un réglage par défaut.</li> <li>Cette fonction permet de rallumer automatiquement l'unité lorsque l'alimentation est restaurée.</li> <li>Si vous subissez de fréquentes coupures de courant dans votre région, cette fonction sera utile.</li> </ul>
<b>L'unité intérieure continue de fonctionner alors que l'alimentation est coupée.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le mode autonettoyage est en cours.</li> <li>Cette fonction permet d'éliminer le reste d'humidité de l'unité intérieure.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Veuillez attendre la fin des fonctions.</li> <li>La formation de moisissure sera ainsi évitée. Si vous ne voulez pas de cette fonction, appuyez pour la désactiver.</li> </ul>
<b>La brume est évacuée depuis la sortie d'air de l'unité intérieure.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'air froid du climatiseur forme de la brume.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lorsque la température ambiante diminue, ce phénomène disparaît.</li> </ul>
<b>De l'eau fuit de l'unité extérieure.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>En mode chauffage, de l'eau condensée goutte de l'échangeur thermique.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ce symptôme signifie que vous devez installer un tuyau d'évacuation sous le plateau.</li> <li>Contactez l'installateur.</li> </ul>
<b>Bruit ou vibration pendant le fonctionnement.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bruit de cliquetis. Un bruit de cliquetis peut être entendu lorsque l'unité démarre ou s'arrête en raison du mouvement du robinet inverseur.</li> <li>Bruit de craquements. Les pièces en plastique de l'unité intérieure produisent des bruits de contraction et de dilatation en raison d'un changement brusque de température.</li> <li>Bruit d'écoulement d'eau, bruit de souffle. Lorsque le flux du réfrigérant passe dans le climatiseur, du bruit peut être généré.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ces symptômes sont normaux.</li> <li>Après un moment, il sera silencieux.</li> </ul>
<b>L'unité intérieure dégage des odeurs.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'air sent mauvais parce qu'une odeur de mois ou de tabac a été absorbée dans l'unité intérieure et diffusée avec le flux d'air.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si l'odeur ne disparaît pas, vous devez laver le filtre ou l'échangeur thermique.</li> <li>Contactez l'installateur.</li> </ul>



